

# Chassis ACC Elite - MDT Chassis - ACC Elite - Savage - SA - RH - TBL

[Parti Carabine](#) > [Componenti del calcio](#) > [Calci per carabina](#)

The MDT ACC Elite Chassis isn't just an upgrade; it is a masterclass in precision engineering designed to put top-tier shooters on the podium. By fusing cutting-edge design with deep industry expertise, MDT has created a competition platform that outperforms everything currently on the market.

This chassis provides the ultimate edge in control, speed, and stability. Every line and feature is purpose-built to create the perfect interaction between rifle and shooter, allowing you to shave critical seconds off stage times and consistently put more rounds on target.

NO IMAGE  
AVAILABLE

**Unmatched Rigidity:** The forend is wider, thicker, and longer than its predecessors. It is specifically designed to eliminate any measurable flexion, providing an incredibly stable platform for every shot.

**Zero-Slop Magwell:** Featuring an adjustable magwell and latch, the ACC Elite operates flawlessly with top-tier actions. This customizable fit removes "slop," ensuring reliable feeding when every second counts.

**Precision Ergonomics:** The adjustable M-LOK Thumb Rest allows for a tailored fit, ensuring maximum comfort and a repeatable grip for high-pressure stages.

**Superior Texture and Grip:** Each unit includes custom-cut grip tape for the underside of the forend. Once installed, it provides a tactile advantage for locking onto barricades and bags.

**Advanced Weight Management:** Experience perfect balance and recoil control through a system designed for the rigors of professional competition.

## Caratteristiche

- Nome: [MDT Chassis - ACC Elite - Savage - SA - RH - TBL](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2017107
- N. fab.: 107170-TBL
- Colore: Blue Mist
- Modello: 1
- Tipo: Chassis
- Tipo di arma: Savage
- Peso della spedizione: 1kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 100mm
- UPC: 990482700881

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Chassis ACC Elite MDT](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Chassis ACC Elite MDT

## Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Chassis ACC Elite MDT. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni superiori, ma è fondamentale utilizzarlo in modo sicuro. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

## Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni pericolose o in ambienti non adatti.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo della Stabilità:** Assicurati che il forend sia montato correttamente e che non ci siano segni di flessione.
- **Magwell ZeroSlop:** Verifica che il magwell sia regolato correttamente per evitare problemi di alimentazione.
- **Ergonomia:** Regola il MLOK Thumb Rest per garantire una presa confortevole e sicura.
- **Grip:** Utilizza il grip tape fornito per migliorare la presa e la stabilità durante l'uso.
- **Peso e Bilanciamento:** Familiarizza con il bilanciamento del chassis per un controllo ottimale durante il tiro.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Chassis:

- Rimuovi il vecchio chassis seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il Chassis ACC Elite sul tuo fucile e assicurati che si adatti correttamente.
- Fissa il chassis utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.

### 2. Regolazione del Magwell:

- Segui le istruzioni per regolare il magwell e il latch.
- Assicurati che non ci sia "slop" durante l'alimentazione delle munizioni.

### 3. Regolazione del MLOK Thumb Rest:

- Regola il thumb rest in base alla tua preferenza per una presa ottimale.

### 4. Applicazione del Grip Tape:

- Pulisci la superficie del forend.
- Applica il grip tape fornito, assicurandoti che aderisca correttamente.

### 5. Controllo Finale:

- Effettua un controllo finale per assicurarti che tutte le parti siano montate e funzionanti

correttamente prima dell'uso.

## **Istruzioni per il Recupero e lo Smaltimento**

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del prodotto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; cerca centri di raccolta adeguati per i materiali plastici e metallici.
- In caso di problemi con il prodotto, contatta l'assistenza clienti per ulteriori indicazioni.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o necessità di supporto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano quando richiedi assistenza.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del Chassis ACC Elite MDT. Segui queste istruzioni e le linee guida di sicurezza per massimizzare le prestazioni e la sicurezza durante l'uso del prodotto.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)