

REMINGTON 700 bloc de recul - ACCU-LUG standard pour REM 700

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièce Anti-Recul](#) > [Tenons Anti-Recul](#)

Entièrement usiné à partir d'un bloc d'acier inoxydable 17-4 PH traité thermiquement. Chaque tenon est rectifié de manière précise, puis soumis à une inspection d'épaisseur à trois points pour vérifier une uniformité de $\pm .0001$ ou mieux avant de quitter l'usine. Le tenon a une épaisseur de 0.250". Il présente des côtés coniques et des coins arrondis pour éviter d'endommager le lit lors du retrait et de l'installation.



Caractéristiques

- Nom: [ACCU-LUG standard pour REM 700](#)
- Fabricant: [PRECISION ARMAMENT](#)
- Référence: 100013086
- N° fabr.: A05701
- Modèle: 700
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 0.039kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 35mm
- Longueur d'expédition: 76mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE TENON ANTIRECUL REMINGTON 700](#)
- [À propos de nous](#)

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE TENON ANTIRECUL REMINGTON 700

Introduction

Merci d'avoir choisi le Tenon AntiRecul REMINGTON 700 de Precision Armament. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme à feu tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser, installer et éliminer le produit en toute sécurité et de manière responsable.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de suivre toutes les précautions de sécurité lors de la manipulation et de l'installation du tenon.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, pendant l'installation.
- Gardez le tenon et tous les composants de l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le tenon pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Si vous remarquez des défauts ou des problèmes, n'utilisez pas le produit et contactez le fabricant pour obtenir de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Le tenon est fabriqué à partir d'acier inoxydable 174 PH traité thermiquement, qui est durable mais peut toujours être endommagé s'il est mal manipulé.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'installation ou du retrait pour éviter d'endommager le tenon ou votre arme à feu.
- Assurez-vous que le tenon est correctement aligné avant de le fixer en place pour éviter tout problème de désalignement.
- Ne tentez pas de modifier le tenon de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'être dans un endroit sûr lorsque vous utilisez l'arme à feu équipée du tenon.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé dynamométrique et des vis appropriées pour l'installation.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et sûre à manipuler.

2. Étapes d'Installation

- Localisez la fente du tenon sur votre arme à feu.
- Alignez le tenon avec la fente, en veillant à ce que les côtés coniques et les coins arrondis soient orientés dans la bonne direction.
- Insérez soigneusement le tenon dans la fente, en vous assurant qu'il s'adapte bien sans forcer.
- À l'aide d'une clé dynamométrique, fixez le tenon avec les vis appropriées selon les spécifications du fabricant.
- Vérifiez à nouveau l'alignement et le serrage du tenon avant de procéder à l'utilisation de l'arme.

3. Utilisation

- Après l'installation, assurez-vous que l'arme à feu fonctionne correctement et que le tenon fonctionne comme prévu.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et l'état du tenon lors de l'entretien de routine.

Instructions d'Élimination

- Lors de l'élimination du tenon, suivez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des composants d'armes à feu.
- Assurez-vous que le produit n'est pas laissé dans un endroit où il pourrait représenter un danger pour autrui, en particulier pour les enfants ou les animaux de compagnie.
- Si le produit est endommagé au-delà de son utilisation, envisagez de contacter une installation de recyclage locale pour des options d'élimination appropriées.

Conclusion

Le Tenon AntiRecul REMINGTON 700 est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en priorisant la sécurité. En suivant les directives et les instructions décrites dans ce document, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre tenon. Restez toujours informé des rappels de produits et des alertes de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos priorités. Merci de votre attention à ces importantes instructions de sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr