

HAND RETENTION DEVICE HANDSTOP

Hand Retention Device Compact, lightweight, & reversible M-Lok Compatible Fits in and across M-Lok Slots Includes mounting hardware 7075 T6 Aluminum Hard Coat Anodized The quarter-turn T-slot nuts have different torque specifications depending on the handguard material: 4.0 Nm (35 lbin) for attaching metal accessories to metal handguards. 1.7 Nm (15 lbin) for attaching polymer or metal accessories to polymer handguards.



Attributes

- Name: HAND RETENTION DEVICE HANDSTOP
- Manufacturer: JMAC CUSTOMS
- Product no.: 100800089
- Mfr. No.: HRD-1
- Attachment: -
- Color: -
- Make: -
- Material: Aluminum
- Delivery weight: 0.016kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Hand Retention Device Handstop von JMAC Customs](#)
- [English: Hand Retention Device Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Dispositif de Rétention de Main HANDSTOP JMAC CUSTOMS](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Dispositivo di Ritenzione della Mano HANDSTOP JMAC CUSTOMS](#)
- [Suomi: Käsi pidätyslaite HANDSTOP Turvallisuusohjeet](#)

Sicherheitshinweise für das Hand Retention Device Handstop von JMAC Customs

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das Hand Retention Device Handstop von JMAC Customs entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Handhabung deiner Ausrüstung zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Hand Retention Device nur mit kompatiblen MLok Slots.
- Achte darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.
- Beachte die empfohlenen Drehmomentvorgaben:
 - 4,0 Nm (35 lbin) für Metallzubehör an MetallHandguards.
 - 1,7 Nm (15 lbin) für Polymer oder Metallzubehör an PolymerHandguards.
- Verwende bei der Installation geeignete Werkzeuge, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Kanten oder Teilen während der Installation.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge und Montagematerialien zur Hand hast.
- Überprüfe, ob das Hand Retention Device und die MLok Slots sauber und frei von Schmutz sind.

2. Installation

- Positioniere das Hand Retention Device über dem gewünschten MLok Slot.
- Verwende die mitgelieferten TSlotMutter, um das Gerät zu befestigen.
- Ziehe die Mutter gemäß den empfohlenen Drehmomentvorgaben fest.
- Überprüfe die Stabilität des Hand Retention Device vor der Nutzung.

3. Nutzung

- Halte das Hand Retention Device während des Gebrauchs fest, um die Kontrolle über deine Ausrüstung zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass deine Hände sicher platziert sind und keine Gefahr besteht, dass sie eingeklemmt werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Hand Retention Device und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Trenne Materialien, wenn möglich, um die Recyclingmöglichkeiten zu maximieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle notwendigen Informationen zur Hand hast, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und viel Spaß mit deinem Hand Retention Device Handstop von JMAC Customs!

Hand Retention Device Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Hand Retention Device Handstop. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product. Please read this manual carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Always use the Hand Retention Device as intended.
- Ensure that the device is securely mounted before use to prevent accidents.
- Regularly check the device for any signs of wear or damage.
- Keep the device out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Risk of Injury:** Improper installation or use can lead to injury. Always follow the installation instructions carefully.
- **Torque Specifications:**
 - For metal accessories on metal handguards, use a torque of 4.0 Nm (35 lbin).
 - For polymer or metal accessories on polymer handguards, use a torque of 1.7 Nm (15 lbin).
- **Weight Limitations:** Ensure that the accessories attached to the device do not exceed the weight limits specified by the manufacturer.
- **Environmental Considerations:** Avoid using the device in extreme weather conditions that may affect its performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and components, including the Hand Retention Device, mounting hardware, and a torque wrench.
- Ensure that the installation area is clean and free of debris.

2. Installation:

- Locate the MLoc slots on your handguard.
- Align the Hand Retention Device with the desired MLoc slot.
- Insert the mounting hardware through the device and into the MLoc slot.
- Tighten the hardware using the appropriate torque specification:
 - 4.0 Nm (35 lbin) for metal accessories on metal handguards.
 - 1.7 Nm (15 lbin) for polymer or metal accessories on polymer handguards.

3. Usage:

- Once installed, ensure that the device is secure before use.
- Use the Hand Retention Device to enhance grip and control during handling.
- Regularly inspect the device during use to ensure it remains securely attached.

Disposal Instructions

- Dispose of the Hand Retention Device in accordance with local regulations.
- Recycle any aluminum components where possible.
- Do not dispose of the device in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or additional support regarding the Hand Retention Device, please refer to the contact information provided with your product purchase. Always ensure that you have the latest information regarding safety and product recalls.

Thank you for prioritizing safety and for your commitment to responsible usage of the Hand Retention Device Handstop.

Guide de Sécurité pour le Dispositif de Rétention de Main HANDSTOP JMAC CUSTOMS

Introduction

Merci d'avoir choisi le Dispositif de Rétention de Main HANDSTOP JMAC CUSTOMS. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience d'utilisation tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide pour vous assurer d'une utilisation correcte et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du dispositif et de son matériel de montage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, n'hésitez pas à demander de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le Dispositif de Rétention de Main uniquement avec des accessoires compatibles.
- Ne surchargez pas le produit au-delà des spécifications de couple recommandées :
 - 4,0 Nm (35 lbin) pour les accessoires en métal sur des gardemains en métal.
 - 1,7 Nm (15 lbin) pour les accessoires en polymère ou en métal sur des gardemains en polymère.
- Évitez les conditions extrêmes (chaleur excessive, humidité, etc.) qui pourraient endommager le produit.
- Inspectez les écrous en T avant chaque utilisation pour vous assurer qu'ils sont en bon état.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assurez-vous que le gardemain est propre et exempt de débris.

2. Installation :

- Insérez le Dispositif de Rétention de Main dans les fentes MLok.
- Utilisez le matériel de montage fourni pour fixer le dispositif.
- Appliquez le couple recommandé en utilisant une clé dynamométrique.

3. Utilisation :

- Une fois installé, testez le dispositif pour vous assurer qu'il est solidement fixé.
- Utilisez le Dispositif de Rétention de Main en suivant les instructions d'utilisation des accessoires que vous y attachez.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium et des plastiques.
- Assurez-vous que le produit est complètement démonté avant de le recycler.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main pour faciliter le traitement de votre demande.

Conclusion

La sécurité de l'utilisateur est notre priorité. En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable avec le Dispositif de Rétention de Main HANDSTOP JMAC CUSTOMS. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à chercher de l'aide.

Istruzioni di Sicurezza per il Dispositivo di Ritenzione della Mano HANDSTOP JMAC CUSTOMS

Introduzione

Benvenuti nel manuale di sicurezza per il Dispositivo di Ritenzione della Mano HANDSTOP JMAC CUSTOMS. Questo documento fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il dispositivo sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controllare regolarmente il dispositivo per eventuali segni di usura o danni.
- Conservare il dispositivo in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il dispositivo se presenta segni di danno o usura.
- Assicurarsi che tutte le viti siano serrate correttamente prima dell'uso.
- Evitare di applicare una coppia eccessiva durante l'installazione delle viti a T.
- Utilizzare il dispositivo solo su handguard compatibili e seguire le istruzioni di montaggio.
- Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi di avere a disposizione tutti i componenti e l'hardware di montaggio fornito.
- Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere.

2. Installazione

- Inserire il Dispositivo di Ritenzione della Mano nelle fessure MLok.
- Estendere il dispositivo fino a ottenere la posizione desiderata.
- Utilizzare le viti a T per fissare il dispositivo:
 - 4,0 Nm (35 lbin) per il montaggio su handguard metallici.
 - 1,7 Nm (15 lbin) per il montaggio su handguard in polimero.
- Verificare che il dispositivo sia saldamente fissato prima dell'uso.

3. Uso

- Utilizzare il dispositivo come supporto per la mano durante il tiro.
- Assicurarsi che la mano sia posizionata correttamente per evitare infortuni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il dispositivo e il suo imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il dispositivo nell'indifferenziato se contiene materiali riciclabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto designato nell'Unione Europea.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del Dispositivo di Ritenzione della Mano HANDSTOP JMAC CUSTOMS. La sicurezza è fondamentale e il rispetto delle linee guida aiuta a prevenire incidenti e garantire un'esperienza positiva.

Käsi pidätyslaite HANDSTOP Turvallisuusohjeet

Johdanto

Käsi pidätyslaite HANDSTOP on suunniteltu parantamaan käyttömukavuutta ja turvallisuutta. Tämä käyttöopas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Käytä vain suositeltuja kiinnitysvarusteita, jotka tulevat tuotteen mukana.
- Varmista, että käytät oikeaa vääntömomenttia asennuksessa:
 - 4.0 Nm (35 lbin) metallisävarusteille metallikahvoihin.
 - 1.7 Nm (15 lbin) polymeerisävarusteille polymeerikahvoihin.
- Vältä liiallista voimaa asennusprosessissa, sillä se voi vahingoittaa tuotetta.
- Tarkista, ettei tuote estä muita toimintoja tai osia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Kiinnitä tuote MLoc urille käyttäen mukana toimitettuja kiinnitysvarusteita.
- Käytä oikeaa vääntömomenttia varmistaaksesi, että tuote on turvallisesti kiinnitetty.
- Tarkista, että tuote on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain suunnitellulla tavalla.
- Varmista, että käsi on turvallisesti pidetty laitteessa ennen käyttöä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja vältä vaaratilanteita.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta tuotteen mahdolliset palautukset tai varoitukset.

Huomioitavaa

- Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Varmista, että lapset eivät pääse käsiksi tuotteeseen.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä tuotteen käytössä ja hävittämisessä.

Kiitos, että valitsit Käsi pidätyslaite HANDSTOPin. Turvallinen ja vastuullinen käyttö takaa parhaan mahdollisen käyttökokemuksen.