

Nr. 2 1,5x Vergrößerung optisches Glas

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Büchsenmacher-Werkzeug](#) > [Vergrößerungsgläser & Blendschutz](#)

Ständiger Kopfbügel; Drehverstellbar

DIAL VERSTELLBARES KONTINUIERLICHES KOPFBAND - Speziell geformt für eine perfekte Passform. Ein einfacher Dreh am Einstellrad ändert die Kopfgröße. Der versiegelte Mechanismus ist selbstverriegelnd und wartungsfrei. Bietet bessere Balance und noch mehr Komfort. ES NEIGT SICH - Verstellbare Drehpunkte machen den OptiVISOR einzigartig - und das handlichste Vergrößerungsglas überhaupt. Es ist aus dem Blickfeld, wenn es nicht gebraucht wird, und immer griffbereit, wenn du es für eine vergrößerte punktgenaue Klarheit benötigst. ANPASSUNGSFÄHIGES KOPFBAND - Aus elektrisch nicht leitendem ABS-Material. Entwickelt, um das Sichtfeld in einer natürlichen, bequemen Position zu platzieren. Gesamtgewicht nur 4 oz. So leicht, dass du kaum merkst, dass es da ist. ECHTES LEDER KOMFORTBAND - Gepolstert mit orthopädischem Filz, macht den OptiVISOR zum bequemsten Tragevergrößerungsglas, das erhältlich ist. ABS HI-IMPACT VISIER - Dieses robuste, langlebige Material ist praktisch unzerstörbar und behält immer sein neues Aussehen. OPTISCHES GLAS LINSEN - Geschliffen und poliert nach präzisen optischen Standards. Abgerundete Kanten und montiert in austauschbaren Kunststoffrahmen. Fünf wissenschaftlich berechnete prismatische Vergrößerungen sind für die Verwendung mit jedem OptiVISOR erhältlich. PASST ÜBER REGULÄRE BRILLEN - Du musst sie mit dem OptiVISOR nicht abnehmen.



Eigenschaften

- Name: [OPTIVISOR Nr. 2 1,5x Vergrößerung optisches Glas](#)
- Hersteller: [OPTIVISOR](#)
- Artikel-Nr.: 255002000
- Herst.-Nr.: DA-2
- Versandgewicht: 0.227kg
- Versandhöhe: 53mm
- Versandbreite: 206mm
- Versandlänge: 282mm
- UPC: 633096000472

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweis für OPTIVISOR No. 2 1,5X Vergrößerungsglas
- Über uns

Sicherheitshinweis für OPTIVISOR No. 2 1,5X

Vergrößerungsglas

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das OPTIVISOR No. 2 1,5X Vergrößerungsglas entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor du das OPTIVISOR verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das OPTIVISOR vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das OPTIVISOR nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Wenn du beim Tragen des OPTIVISOR Unbehagen oder Sehprobleme verspürst, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Kopfbandeinstellung:** Verwende das dial verstellbare Kopfband, um eine bequeme Passform zu gewährleisten. Zwinge den Einstellmechanismus nicht über seine Grenzen hinaus.
- **Neigemechanismus:** Justiere die Neigung des Visiers vorsichtig. Stelle sicher, dass es sicher verriegelt ist, bevor du es verwendest.
- **Kompatibilität mit Brillen:** Das OPTIVISOR passt über reguläre Brillen. Stelle sicher, dass deine Brille sicher und richtig positioniert ist, bevor du das OPTIVISOR trägst.
- **Linsenpflege:** Vermeide es, die optischen Glaslinsen mit den Fingern zu berühren. Reinige die Linsen mit einem weichen, fusselfreien Tuch, um Kratzer zu vermeiden.
- **Lagerung:** Bewahre das OPTIVISOR an einem sicheren, trockenen Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist. Vermeide extreme Temperaturen oder hohe Luftfeuchtigkeit.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Einstellen des Kopfbandes:

- Setze das OPTIVISOR auf deinen Kopf.
- Drehe das Einstellrad, um das Kopfband bequem um deinen Kopf zu passen.
- Stelle sicher, dass das Kopfband fest, aber nicht zu eng sitzt.

2. Verwendung des Neigemechanismus:

- Justiere das Visier sanft auf den gewünschten Winkel mithilfe der Drehpunkte.
- Stelle sicher, dass das Visier aus deinem normalen Sichtfeld geneigt ist, wenn es nicht in Gebrauch ist.

3. Tragen über Brillen:

- Positioniere das OPTIVISOR über deiner regulären Brille.
- Stelle sicher, dass die Brille nicht vom Visier blockiert wird.

4. Reinigung der Linsen:

- Verwende ein weiches, fusselfreies Tuch, um die Linsen zu reinigen.

- Vermeide abrasive Materialien oder chemische Reiniger.

5. Lagerung des OPTIVISOR:

- Wenn es nicht in Gebrauch ist, lege das OPTIVISOR in seine Schutzhülle oder an einen sicheren Ort.
- Halte es von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit fern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das OPTIVISOR gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroabfälle.
- Entferne gegebenenfalls Batterien und entsorge sie separat in dafür vorgesehenen Recyclingbehältern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zur Sicherheit und Verwendung des OPTIVISOR beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Produktverpackung oder im Handbuch angegeben sind.

Vielen Dank, dass du dich für das OPTIVISOR No. 2 1,5X Vergrößerungsglas entschieden hast. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Bitte befolge diese Richtlinien, um eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem Produkt zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de