

NO. 2 verre optique 1,5x

[Outils](#) > [Outils Armurier](#) > [Viseurs & Zooms](#)

Bandeau Continu; Réglable par Cadran

BANDEAU CONTINU RÉGLABLE - Spécialement conçu pour s'adapter. Un simple tournement du cadran de réglage modifie la taille du bandeau. Le mécanisme scellé est auto-bloquant et sans souci. Offre un meilleur équilibre et encore plus de confort. IL S'INCLINE - Les pivots réglables rendent l'OptiVISOR unique - et la loupe la plus pratique à ce jour. Elle est sur le côté, hors du champ de vision normal quand elle n'est pas utilisée, et à portée de main quand tu en as besoin pour une clarté précise agrandie au travail.

BANDEAU CONFORMABLE - En matériau ABS électriquement non conducteur. Conçu pour s'adapter et positionner le viseur de manière naturelle et confortable. Poids total de seulement 113 g. Si léger que tu as à peine l'impression qu'il est là. BANDEAU EN CUIR VÉRITABLE - Rembourré avec de la feutrine orthopédique, ce qui rend l'OptiVISOR la loupe la plus confortable à porter. VISIÈRE EN ABS HAUTE IMPACT - Ce matériau résistant et durable est pratiquement indestructible, tout en conservant toujours son apparence neuve. LENTILLES EN VERRE OPTIQUE - Meulées et polies selon des normes optiques précises. Bords biseautés et montées dans des cadres en plastique interchangeables. Cinq puissances prismatiques scientifiquement calculées sont disponibles pour utilisation avec tout OptiVISOR. S'ADAPTE SUR DES LUNETTES RÉGULIÈRES - Pas besoin de les enlever avec l'OptiVISOR.



Caractéristiques

- Nom: [OPTIVISOR NO. 2 verre optique 1,5x](#)
- Fabricant: [OPTIVISOR](#)
- Référence: 255002000
- N° fabr.: DA-2
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 53mm
- Largeur d'expédition: 206mm
- Longueur d'expédition: 282mm
- UPC: 633096000472

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'OPTIVISOR No. 2 1.5X Magnification Optical Glass](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'OPTIVISOR No. 2 1.5X Magnification Optical Glass

Introduction

Merci d'avoir choisi l'OPTIVISOR No. 2 1.5X Magnification Optical Glass. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité pour garantir une utilisation sûre de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser l'OPTIVISOR.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Inspectez toujours l'OPTIVISOR avant utilisation pour détecter tout dommage ou usure visible.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne pas utiliser l'OPTIVISOR s'il est endommagé ou défectueux.
- Si vous ressentez un inconfort ou des problèmes de vision lors de l'utilisation de l'OPTIVISOR, cessez immédiatement son utilisation et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Ajustement du Bandeau** : Utilisez le bandeau réglable à cadran pour assurer un ajustement confortable. Ne forcez pas le mécanisme d'ajustement au-delà de ses limites.
- **Mécanisme d'Inclinaison** : Ajustez l'inclinaison de la visière avec précaution. Assurez-vous qu'elle est bien verrouillée en place avant utilisation.
- **Compatibilité avec les Lunettes** : L'OPTIVISOR s'ajuste sur des lunettes régulières. Assurez-vous que vos lunettes sont bien positionnées avant de porter l'OPTIVISOR.
- **Entretien des Lentilles** : Évitez de toucher les lentilles en verre optique avec vos doigts. Nettoyez les lentilles avec un chiffon doux et non pelucheux pour éviter les rayures.
- **Stockage** : Rangez l'OPTIVISOR dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé. Évitez l'exposition à des températures extrêmes ou à l'humidité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Ajustement du Bandeau :

- Placez l'OPTIVISOR sur votre tête.
- Tournez le cadran d'ajustement pour que le bandeau s'ajuste confortablement autour de votre tête.
- Assurez-vous que le bandeau est bien ajusté mais pas trop serré.

2. Utilisation du Mécanisme d'Inclinaison :

- Ajustez doucement la visière à l'angle souhaité en utilisant les points de pivot.
- Assurez-vous que la visière est inclinée hors de votre ligne de vue normale lorsqu'elle n'est pas utilisée.

3. Porter par-dessus des Lunettes :

- Positionnez l'OPTIVISOR au-dessus de vos lunettes régulières.
- Assurez-vous que les lunettes ne sont pas obstruées par la visière.

4. Nettoyage des Lentilles :

- Utilisez un chiffon doux et non pelucheux pour nettoyer les lentilles.
- Évitez d'utiliser des matériaux abrasifs ou des nettoyants chimiques.

5. Stockage de l'OPTIVISOR :

- Lorsqu'il n'est pas utilisé, placez l'OPTIVISOR dans son étui de protection ou à un endroit sûr.
- Gardez-le à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Instructions de Mise au Rebut

- Débarrassez-vous de l'OPTIVISOR conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Retirez les piles si applicable, et jetez-les séparément dans des conteneurs de recyclage désignés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité et l'utilisation de l'OPTIVISOR, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies sur l'emballage ou le manuel du produit.

Merci d'avoir choisi l'OPTIVISOR No. 2 1.5X Magnification Optical Glass. Votre sécurité est notre priorité. Veuillez suivre ces directives pour garantir une expérience sûre et agréable avec votre produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr