

# NO. 7 verre optique 2,75x

[Outils](#) > [Outils Armurier](#) > [Viseurs & Zooms](#)

## Bandeau Continu; Réglable par Cadran

BANDEAU CONTINU RÉGLABLE - Spécialement conçu pour s'adapter. Un simple tournement du cadran de réglage modifie la taille du bandeau. Le mécanisme scellé est auto-bloquant et sans souci. Offre un meilleur équilibre et encore plus de confort. IL S'INCLINE - Les pivots réglables rendent l'OptiVISOR unique - et la loupe la plus pratique à ce jour. Elle est sur le côté, hors du champ de vision normal quand elle n'est pas utilisée, et à portée de main quand tu en as besoin pour une clarté précise agrandie au travail.

BANDEAU CONFORMABLE - En matériau ABS électriquement non conducteur. Conçu pour s'adapter et positionner le viseur de manière naturelle et confortable. Poids total de seulement 113 g. Si léger que tu as à peine l'impression qu'il est là. BANDEAU EN CUIR VÉRITABLE - Rembourré avec de la feutrine orthopédique, ce qui rend l'OptiVISOR la loupe la plus confortable à porter. VISIÈRE EN ABS HAUTE IMPACT - Ce matériau résistant et durable est pratiquement indestructible, tout en conservant toujours son apparence neuve. LENTILLES EN VERRE OPTIQUE - Meulées et polies selon des normes optiques précises. Bords biseautés et montées dans des cadres en plastique interchangeables. Cinq puissances prismatiques scientifiquement calculées sont disponibles pour utilisation avec tout OptiVISOR. S'ADAPTE SUR DES LUNETTES RÉGULIÈRES - Pas besoin de les enlever avec l'OptiVISOR.



## Caractéristiques

- Nom: [OPTIVISOR NO. 7 verre optique 2,75x](#)
- Fabricant: [OPTIVISOR](#)
- Référence: 255007000
- N° fabr.: DA-7
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 53mm
- Largeur d'expédition: 206mm
- Longueur d'expédition: 259mm
- UPC: 633096000519

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité OPTIVISOR No. 7](#)
- [À propos de nous](#)

# Instructions de Sécurité OPTIVISOR No. 7

## Introduction

Merci d'avoir choisi l'OPTIVISOR No. 7 2.75X Magnification Optical Glass. Ce produit est conçu pour améliorer votre vision et fournir de la clarté pendant que vous travaillez. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

## Directives de Sécurité Générales

- Inspectez toujours l'OPTIVISOR pour détecter tout dommage visible avant de l'utiliser. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Assurez-vous que l'OPTIVISOR est utilisé uniquement pour son but prévu tel que décrit dans ce manuel.
- Gardez l'OPTIVISOR hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter les blessures accidentelles.
- Rangez l'OPTIVISOR dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter les dommages.
- Si vous ressentez un inconfort lors de l'utilisation de l'OPTIVISOR, arrêtez immédiatement son utilisation et consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ajustez le bandeau pour qu'il s'adapte de manière sécurisée mais confortable. Un ajustement trop lâche peut entraîner un glissement ou une chute de l'OPTIVISOR.
- Ne pas utiliser l'OPTIVISOR dans des environnements avec une humidité excessive ou des températures extrêmes.
- Soyez prudent lors de l'inclinaison de la visière pour éviter de pincer ou de blesser votre peau.
- Évitez d'utiliser l'OPTIVISOR pendant des tâches nécessitant une vision périphérique complète, car cela peut obstruer votre vue.
- Si vous portez des lunettes de prescription, assurez-vous qu'elles sont compatibles avec l'OPTIVISOR pour éviter tout inconfort ou blessure.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Ajustement de l'OPTIVISOR :

- Placez l'OPTIVISOR sur votre tête, en vous assurant que le bandeau s'adapte confortablement.
- Utilisez le cadran de réglage pour modifier la taille du bandeau pour un ajustement sécurisé.
- Assurez-vous que la visière est correctement positionnée devant vos yeux.

### 2. Utilisation de la Fonction de Magnification :

- Inclinez la visière vers le bas lorsque vous avez besoin de magnification.
- Remettez la visière en position verticale lorsqu'elle n'est pas utilisée pour éviter d'obstruer votre vision normale.

### 3. Nettoyage de l'OPTIVISOR :

- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer les lentilles en verre optique.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des matériaux abrasifs qui pourraient rayer les lentilles.

### 4. Rangement de l'OPTIVISOR :

- Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez l'OPTIVISOR dans son emballage d'origine ou un étui de

protection pour éviter les rayures et les dommages.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- L'OPTIVISOR doit être éliminé conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques.
- Retirez les piles si applicable, et jetezles séparément selon vos directives locales.
- Ne jetez pas l'OPTIVISOR dans les déchets ménagers ordinaires.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'OPTIVISOR, veuillez vous référer au site web du fabricant ou contacter le service d'assistance désigné basé dans l'UE.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos priorités. Profitez de votre OPTIVISOR No. 7 !

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)