

# Alésoirs de finition à pilote tournant - 260 REMINGTON alésoir de finition à pilote tournant

[Outils](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Fraises](#) > [Alésoirs Percuteur Central](#)

Ces alésoirs sont fabriqués par CLYMER Precision en utilisant le meilleur M42 w/ Cobalt HSS disponible. (L'acier au cobalt est plus résistant à la chaleur et à l'abrasion que de nombreux autres aciers à haute vitesse, ce qui augmente considérablement la durée de vie et la durabilité des outils) Outils de qualité fabricant Découpe lisse et sans effort garantie Broche pilote live filetée pour vis à tête fraisée 4-40 pour attacher facilement des douilles standard de l'industrie (aucun clip C requis) Rainures à huile standard dans la broche pilote pour permettre des applications de chambrage à flush de bouche Douille standard de 7/16" avec plat Weldon intégré et filetage femelle 1/4-28 Les alésoirs à pilote live permettent au client d'interchanger les douilles et d'obtenir l'ajustement approprié au alésage Alésoirs rectifiés selon les spécifications SAAMI standard de l'industrie



## Caractéristiques

- Nom: [260 REMINGTON alésoir de finition à pilote tournant](#)
- Fabricant: [CLYMER](#)
- Référence: 184000058
- N° fabr.:
- Cartouche: 260 Remington
- Style: Finisher
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 15mm
- Longueur d'expédition: 142mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les ALÉSOIRS À PILOTE LIVE CLYMER 260 REMINGTON LIVE PILOT FINISHER](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les ALÉSOIRS À PILOTE LIVE CLYMER 260 REMINGTON LIVE PILOT FINISHER

## Introduction

Merci d'avoir choisi les ALÉSOIRS À PILOTE LIVE CLYMER 260 REMINGTON LIVE PILOT FINISHER. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser l'alésoir.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous d'utiliser l'alésoir en suivant toutes les instructions fournies.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés à l'utilisation d'outils de coupe à grande vitesse.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants.
- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Rangez l'alésoir dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé pour prévenir tout accès non autorisé.
- Inspectez régulièrement l'alésoir pour détecter l'usure ou les dommages avant utilisation.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement l'alésoir pour son usage prévu tel que spécifié dans ce manuel.
- Assurezvous que l'alésoir est solidement fixé à la machine avant l'opération.
- Ne dépassez pas les vitesses recommandées pour l'alésoir afin d'éviter la surchauffe.
- Gardez vos mains et d'autres parties du corps éloignées de la zone de coupe pendant l'opération.
- Si l'alésoir se coince ou se bloque, éteignez la machine et attendez qu'elle s'arrête complètement avant d'essayer de dégager le blocage.
- Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux qui pourraient se coincer dans la machine.
- Assurezvous que tous les outils et accessoires sont compatibles avec l'alésoir.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Rassembliez tous les outils et équipements nécessaires.
- Assurezvous que la zone de travail est propre et dégagée d'obstacles.

### 2. Installation :

- Fixez l'alésoir à la machine en utilisant la broche pilote live filetée pour une vis à tête fraisée 440.
- Assurezvous que l'alésoir est correctement aligné et solidement fixé.
- Vérifiez que les rainures à huile dans la broche pilote sont dégagées pour une lubrification optimale.

### 3. Utilisation :

- Démarrez la machine selon les instructions du fabricant.
- Alimentez progressivement l'alésoir dans le matériau, en lui permettant de couper en douceur.
- Surveillez l'opération pour tout bruit ou vibration inhabituel.
- Après avoir terminé la tâche, éteignez la machine et retirez soigneusement l'alésoir.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Disposez de l'alésoir conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne jetez pas l'alésoir dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage pour les composants métalliques.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation des ALÉSOIRS À PILOTE LIVE CLYMER 260 REMINGTON LIVE PILOT FINISHER, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

## **Conclusion**

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec les ALÉSOIRS À PILOTE LIVE CLYMER 260 REMINGTON LIVE PILOT FINISHER. Priorisez toujours la sécurité et restez informé sur les meilleures pratiques pour l'utilisation des outils de coupe. Si vous rencontrez des problèmes ou avez des préoccupations en matière de sécurité, veuillez demander une assistance professionnelle.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)